

Tack för att du handlat hos oss!

Vi hoppas du skall bli nöjd med din product



Du når oss alltid på www.svejakt.se och
länken "Kontakta oss"

Vill du prata med oss så ring Mats på
073-362 51 50.

Manual Svejakt Åtelbelysning E FL-10W-100



Svejakt Åtelbelysning E FL-10W-100

Gratulerar till ditt köp av Svejakt Åtelbelysning FL-10W-100. Våra åtelbelysningar är utvecklade för att ge dig maximalt ljusutbyte vid din åtel utan att skrämma bort viltet. Det gröna ljuset påverkar inte heller ditt mörkerseende som vitt ljus gör. En åtelbelysning från SVEJAKT.SE ger dig en bättre förutsättning för ett säkert skott.

TACK FÖR DITT KÖP!



- **Kompakt format**
- **Energisnål**
- **Grönt LED-Ljus, inga filter som stjälar effekt**
- **Skrämmer inte viltet**
- **Snäll mot din mörkersyn.**

Du ansluter lampan till ett 12V batteri.
Brun ledare till + polen
Blå ledare till - polen

Sensorn har tre vred på baksidan som du kan justera.

"SENS" ställer in känsligheten för sensorn

"TIME" Ställer in tiden hur länge lampan skall lysa efter att djuret har lämnat

"LUX" Ställer in vid vilket omgivningsljus lampan skall tändas

SVEJAKT.SE

Högavägen 5
515 33 Viskafors
0733-625150

info@svejakt.se

<http://www.svejakt.se>



Sensors inställningar

Sensorn har tre vred för att justera känslighet, hur lång tid lampan skall lysa efter senaste påverkan samt vid vilket omgivningsljus lampan skall fungera.

Rekommenderad inställning är att "SENS" vrides moturs fullt ut, då är sensorn mest känslig. Justera sen ner den vid behov.

"TIME" vrides medurs till ändläget och sen tillbaka något lite, någon grad bara. Omkring en minut brukar va lagom att lampan lyser efter senaste påverkan.

"LUX" vrides medurs till ändläget för nattfunktion.

Inställning för funktion i dagsljus

SENS: ----- -

Time: ----- +

Lux: ----- ☾

Inställning för funktion i mörker

SENS: Vrid motsols för att öka känsligheten

Time : Vrid motsols för att förlänga tiden då lampan är tänd efter påverkan

LUX: Vrid medurs för nattfunktion

